

Bedienungsanleitung/Zurücksetzungsanleitung für Steuerungen der JSM-Serie

Zurücksetzungsanleitung:

Wenn es eine Unregelmäßigkeit im System gibt oder der Handcontroller „RST“ anzeigt, ist es notwendig, den Hubtisch zu initialisieren.

Um die Initialisierung durchzuführen, drücken und halten Sie die „AB“-Taste, bis der Motor stoppt, und lassen Sie dann die Taste los. Drücken Sie anschließend die „AB“-Taste für 5 Sekunden, um automatisch in den Initialisierungsmodus zu wechseln. Sie dürfen die „AB“-Taste in diesem Moment nicht loslassen; wenn Sie die „AB“-Taste loslassen, beendet das System den Initialisierungsmodus.

Wenn die Initialisierung abgeschlossen ist, ertönt ein Signalton, der den erfolgreichen Abschluss der Initialisierung anzeigt.

