

Bedienungsanleitung für Steuerungen der LC-Serie

Installation (Nur für autorisierte Personen)

Schließen Sie alle Motorstecker an die 8-polige Molex-Buchse der Steuerung an
Verbinden Sie mit dem RJ-45 Stecker die Bedieneinheit mit der Steuerung.
Schließen Sie das Hauptnetzteil an Ihre Stromversorgung (230VAC oder 110VAC) an. Bitte stellen Sie sicher, dass die Betriebsspannung des Systems mit der lokalen Stromversorgung übereinstimmt.

Start-up

Vor der Erstinbetriebnahme muss eine Nullpunkteinstellung erfolgen: Drücken Sie hierzu die Taste "ab" 4 x kurz hintereinander. Die Steuerung gibt einen Ton wieder. Die Aktuatoren bewegen sich nach unten zum Nullpunkt und melden ihre Referenzposition durch einen Ton.

Wichtig: Bitte achten Sie vor dem Start darauf, dass alle Hubsäulen korrekt angeschlossen sind und sich kollisionsfrei bewegen können.

Steuerung: Betätigen Sie die Tasten "auf" und "ab" für die Bewegung des Hubsystems.

