MOVETEC Solutions ApS
Stenhuggervej 2
DK - 5471 Søndersø
Tel.: (+45) 64 89 28 05
E-mail: info@movetec.dk
Web: www.movetec.dk

MOVETEC
Tailor-made Lifting Column, Actuator and Servo Solutions

Betjeningsvejledning/Nulstillingsguide for Kontrolenhederne i JSM-serien

Nulstillingsvejledning:

1: Styreboksen skal være monteret vandret eller ligges vandret.
2: Tryk kort på "NED" knappen for at vække styringen, SLIP herefter knappen og Tryk igen på "NED" knappen i 5 sekunder. Herved går Styringen i RESET MODE og du kan nu køre i bund med søjlerne/aktuatorerne og der er først RESET når der høres 1 x BEEP

Hvis kolission sensor & gyro sensor (Tilt-sensor) er aktiveret:

Hvis disse funktioner aktiveres kan der forekomme situationer hvor der skal nulstilles som beskrevet ovenfor.
Der kan der gå op til 5 minutter, før styringen kan fungere igen.

Forskel på kollisions- og gyrosensor:

Kollisionssensor: Aktiveres ved fysisk kontakt eller sammenstød med en genstand, f.eks. hvis bordet kører ind i noget.
Gyrosensor: Aktiveres ved ændringer i hældning eller position, f.eks. hvis bordet tipper under brug.
Vigtigt!
Kollisions- og gyrosensor er to separate funktioner, som påvirkes af, hvordan styringen er placeret under brug, samt hvilken type påvirkning den udsættes for.

Ved funktionsstop, skal der altid nulstilles.