


## Bedieneinheit mit Display und Memory-Funktion

## MCP-TDH6



### Bedieneinheit mit Display & Memory-Funktion

Bedieneinheit die die Höhe eines Tisch anzeigen kann.

MCP-TDH6 Bedieneinheit mit Display und Erinnerung ist die perfekte Wahl für eine große Auswahl an alle Tischen, Bürotischen, Arbeitstische und Werkbänken, bei denen die Höhe über das Bedieneinheit angezeigt werden soll. Alle Tasten wurden besonders benutzerfreundlich gestaltet, und bietet einen "Click"-Gefühl mit jeder Tasten Druck. Das heißt, der Anwender kann den "Click" fühlen und muss nicht auf die Tasten sehen, wenn er das System verfahren möchte.

Das MCP-TDH6 verfügt über ein Display zum ablesen der Höhe in Zentimetern oder Zoll. Das Display schaltet sich ab, wenn es nicht genutzt wird und spart daher Strom im Standby-Modus. Display und Tasten werden mit einem Licht von hinten belichtet.

Ein weiteres Merkmal ist, dass das Display als Diagnose-Tool genutzt werden kann, da es Fehlercodes des Antriebssystem anzeigen kann.

#### Spezifikationen:

Material, Bedieneinheit: PC, ABS. Kabel: PVC.

#### Technische Daten:

Bedieneinheit Größe: 150mm x 42,8mm

Dicke: 10/16mm

Schraubenbohrungen: Ø5mm

Schraubenlöcher, Anzahl: 2

Montierung: Für Front Montage

Licht: Ja

Drückknöpfe: 7 Tasten

Farbe: Schwarz

Memory-Funktionen/Erinnerungen: 4 st.

Dichtung: Das Bedieneinheit sollten für Wasser- und Feuchtigkeitsexposition geschützt werden.

Betriebstemperatur: +5 °C - +45 °C

Kabellänge: Standard 1500mm

Buchse/Stecker: RJ 10pin.

Optionen: Movetec bieten das MCP-TDH6 Bedieneinheit mit Metric system (cm) oder Imperial System (inch) an.


# MOVETEC



True Innovative Moving Technology

# Bedieneinheit mit Display und Memory-Funktion

# MCP-TDH6



## Weitere Informationen:

Information, gute Hinweise u.s.w. - bitte wenden Sie sich mit Ihren Wünschen an uns, wir freuen uns über Ihren Anruf: +45 64 89 28 05.

## CAD-Zeichnungen:

Sie können 3D-Zeichnungen (STEP-Datei) für MCP-TDH6 Bedieneinheit für Ihr CAD-Programm oder als PDF-Datei auf unsere Homepage herunterladen.

## Handbücher, Installationsanleitungen, Zulassungen, Sicherheitshinweise usw.:

Einbauerklärung, Montage- und Installationsanleitungen, Warnhinweise, Anleitungsvideos und weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage [www.movetec.dk](http://www.movetec.dk)

Weitere Informationen [www.movetec.dk](http://www.movetec.dk)



© Copyright Movetec Solutions ApS, LKD/MCP-TDH6/dat012-DE/2/100/0219

# MOVETEC

Tel. +45 64 89 28 05 · [www.movetec.dk](http://www.movetec.dk)



True Innovative Moving Technology