

Betjeningsvejledning for Kontrolenhederne i LC-serien

Installation (kun for autoriseret personale)

- Tilslut drevene i 8-pin molex stikkene.
- Tilslut håndsæt i RJ-45 stikket i styringsboksen.
- Tilslut strømforsyningen. Sørg for at driftsspændingen i systemet stemmer overens med den lokale strømforsyning.

Start op

Nulstil altid løftesystemet før det tages i brug: Tryk på ned-knappen 4 gange, og derefter spiller kontrolboksen en lyd. Hvis aktuatorerne ikke er nede i bunden, bevæger aktuatorerne sig ned.

Note: Før start, sørg for at alle drev/løftesøjler sidder korrekt, og de ikke kan kollidere på vej ned.

Styring: Brug "Op" og "Ned"-knapperne for at styre drevene.

